

## Chronomètre - Réf. A8423

### Fonction lecture :

Ecran normal : heures, minutes, secondes et jours de la semaine.

Appuyer sur A : pour l'alarme

Appuyer sur B : Mode

Appuyer sur C : Pour la date du mois, le jour de la semaine



### Fonction stop :

Appuyer sur B pour arrêter la fonction

Appuyer sur C pour compter et arrêter



Appuyer sur A pour la remise à zéro

### Alarme et Activation/Désactivation de la sonnerie :

Sonnerie activée/désactivée (  /  )

En temps normal maintenir A puis pousser C, ou maintenir A puis pousser B

La cloche apparaît : la sonnerie est activée ; la cloche disparaît : la sonnerie est désactivée.

Alarme (  /  ) activée et désactivée

En temps normal maintenir A puis pousser C.

L'alarme apparaît : l'alarme est activée ; l'alarme disparaît : l'alarme est désactivée.

### Réglage de l'heure de l'alarme :

Maintenir B pendant 3 secondes ou pousser B pression par pression (le visuel avec l'alarme clignote au-dessus du lundi).

Pousser C ou A pour changer la fonction heure / minute, puis avancer en appuyant sur A ou C.

Pousser B pour revenir à l'heure normale.

### Réglage de l'heure normale :

Maintenir B pendant 3 secondes, puis pousser B une fois ou pousser B pression par pression. (Le drapeau clignote au-dessus du mardi).

Sélectionner le chiffre qui clignote à valider en poussant sur C ou A.

Avancer en poussant A ou C.

Sélectionner l'option cycle 12/24 heures en temps normal.

Maintenir A puis pousser B ou lorsque l'heure est fixée, l'option cycle 12/24 heures apparaîtra après chaque cycle de 24 heures. Le mois et la date se modifient en maintenant C puis en poussant A.

### Pile :

Lorsque la lecture de l'écran devient sombre ou que l'écran ne s'affiche plus. Il est temps de changer la pile. Pour cela, ôter la partie arrière en dévissant la vis et remplacer la pile par une pile LR1130 ou AG10 ou G10-A.

## Chronomètre - Réf. A8423

### Fonction lecture :

Ecran normal : heures, minutes, secondes et jours de la semaine.

Appuyer sur A : pour l'alarme

Appuyer sur B : Mode

Appuyer sur C : Pour la date du mois, le jour de la semaine



### Fonction stop :

Appuyer sur B pour arrêter la fonction

Appuyer sur C pour compter et arrêter

Appuyer sur A pour la remise à zéro

### Alarme et Activation/Désactivation de la sonnerie :

Sonnerie activée/désactivée (  /  )

En temps normal maintenir A puis pousser C, ou maintenir A puis pousser B

La cloche apparaît : la sonnerie est activée ; la cloche disparaît : la sonnerie est désactivée.

Alarme (  /  ) activée et désactivée

En temps normal maintenir A puis pousser C.

L'alarme apparaît : l'alarme est activée ; l'alarme disparaît : l'alarme est désactivée.

### Réglage de l'heure de l'alarme :

Maintenir B pendant 3 secondes ou pousser B pression par pression (le visuel avec l'alarme clignote au-dessus du lundi).

Pousser C ou A pour changer la fonction heure / minute, puis avancer en appuyant sur A ou C.

Pousser B pour revenir à l'heure normale.

### Réglage de l'heure normale :

Maintenir B pendant 3 secondes, puis pousser B une fois ou pousser B pression par pression. (Le drapeau clignote au-dessus du mardi).

Sélectionner le chiffre qui clignote à valider en poussant sur C ou A.

Avancer en poussant A ou C.

Sélectionner l'option cycle 12/24 heures en temps normal.

Maintenir A puis pousser B ou lorsque l'heure est fixée, l'option cycle 12/24 heures apparaîtra après chaque cycle de 24 heures. Le mois et la date se modifient en maintenant C puis en poussant A.

### Pile :

Lorsque la lecture de l'écran devient sombre ou que l'écran ne s'affiche plus. Il est temps de changer la pile. Pour cela, ôter la partie arrière en dévissant la vis et remplacer la pile par une pile LR1130 ou AG10 ou G10-A.