

Ouvre boîte One Touch



Réf : 091535681



Description du produit

Cet ouvre boîte One Touch est un moyen plus rapide d'ouvrir des boîtes de conserve de tous types et de toutes tailles. Coupe toutes les tailles et formes au-dessus de 52mm. Cette nouvelle version de l'ouvre boîte électrique est plus facile à utiliser, nettoyer et remplacer les piles.

Caractéristiques de l'ouvre boîte One Touch :

- Ouvre les couvercles des boîtes avec facilité
- Une simple pression pour le démarrage, une autre pour l'arrêter
- Aligner sur le couvercle, puis appuyer sur le bouton pour ôter le couvercle
- Les boîtes sont ouvertes et les couvercles sont découpés grâce à un aimant situé sous l'appareil
- Sécurisant et puissant
- Entièrement automatique - fonctionne avec deux piles de type AA (incluses)
- Pour gauchers et droitiers

- Entretien et maintenance :
 - Essuyer l'ouvre-boîte à l'aide d'un chiffon propre, humide et doux.
 - Ne pas utiliser de nettoyant abrasif pour nettoyer l'ouvre-boîte.
 - Ne pas plonger l'ouvre-boîte dans l'eau ou tout autre liquide car cela pourrait endommager l'appareil

Un moyen plus rapide pour ouvrir des boîtes de tous types et tailles.

Emballage individuel

- Facile à utiliser et propre
- Autonomie d'environ 100 boîtes

Spécificités techniques

EAN	5028319211059
-----	---------------

TVA	20 %
-----	------