

Ouvre boite One Touch

Réf : 091535681

Description du produit

Cet ouvre boite One Touch est un moyen plus rapide d'ouvrir des boîtes de conserve de tous types et de toutes tailles. Coupe toutes les tailles et formes au-dessus de 52mm. Cette nouvelle version de l'ouvre boite électrique est plus facile à utiliser, nettoyer et remplacer les piles.

Caractéristiques de l'ouvre boite One Touch :

- Ouvre les couvercles des boites avec facilité
- Une simple pression pour le démarrage, une autre pour l'arrêter
- Aligner sur le couvercle, puis appuyer sur le bouton pour ôter le couvercle
- Les boites sont ouvertes et les couvercles sont découpés grâce à un aimant situé sous l'appareil
- Sécurisant et puissant
- Entièrement automatique - fonctionne avec deux piles de type AA (incluses)
- Pour gauchers et droitiers

- Entretien et maintenance :
  - Essuyer l'ouvre-boite à l'aide d'un chiffon propre, humide et doux.
  - Ne pas utiliser de nettoyant abrasif pour nettoyer l'ouvre-boite.
  - Ne pas plonger l'ouvre-boite dans l'eau ou tout autre liquide car cela pourrait endommager l'appareil

Un moyen plus rapide pour ouvrir des boîtes de tous types et tailles.

Emballage individuel

• Facile à utiliser et propre
• Autonomie d'environ 100 boîtes

Spécificités techniques

EAN	5028319211059
TVA	20 %