

Ciseaux Fiskars™ Softouch™

Réf : 081165919

Marque : Fiskars®



Description du produit

- La poignée déportée facilite la coupe sur surfaces planes
- Les branches rembourrées et surdimensionnées répartissent la pression uniformément et emploient toute la main
- Les lames s'ouvrent en douceur après chaque coupe grâce à un ressort, ce qui réduit la fatigue de la main
- Système de verrouillage à glissière

Spécificités techniques

EAN	5028318252589
TVA	20 %
Désign.	Pour droitier et gaucher
Top vente	Oui