

Maintien A Domicile > Repas > Ouvrir bocaux et bouteilles

Ouvre Boite One Touch

● disponible sous 10 jours

- Ouvre les couvercles des boites avec facilité
- Une simple pression pour le démarrage, une autre pour l'arrêter
- Aligner sur le couvercle, puis appuyer sur le bouton pour ôter le couvercle
- Les boites sont ouvertes et les couvercles sont découpés grâce à un aimant situé sous l'appareil
- Sécurisant et puissant
- Entièrement automatique - fonctionne avec deux piles de type AA (incluses)
- Pour gauchers et droitiers

- Entretien et maintenance :
 - Essuyer l'ouvre-boite à l'aide d'un chiffon propre, humide et doux.
 - Ne pas utiliser de nettoyant abrasif pour nettoyer l'ouvre-boite.
 - Ne pas plonger l'ouvre-boite dans l'eau ou tout autre liquide car cela pourrait endommager l'appareil

Emballage individuel



Ouvre Boite One Touch - **091535681**

Nouveauté

49 € TTC

● disponible sous 10 jours

EAN : **5028319211059** • TVA : 20 %

Un moyen plus rapide pour ouvrir des boîtes de tous types et tailles.

- Facile à utiliser et propre
- Autonomie d'environ 100 boîtes