



Tasse avec couvercle indicateur de température

Réf : 091100114



Description du produit

Le couvercle de cette tasse anti-renversement change de couleur dès que la température de son contenu dépasse la température du corps humain.

Dès que la température du liquide est supérieure à 37,5°C, le couvercle passe de la couleur bleue à la couleur rose, alertant ainsi l'utilisateur de faire attention avant de boire.

Fiable et simple d'utilisation, le couvercle peut également s'utiliser avec une paille.

Caractéristiques :

- Limite les risques de brûlures
- Fiable et simple d'utilisation
- Gobelet transparent et rainuré
- Ne pas exposer le couvercle aux rayons du soleil
- Passe au lave-vaisselle

Spécificités techniques

EAN	5028318211425
TVA	20 %
Couleur	Transparent
Cont.	200ml
Lave-vaisselle	Oui